

## DESINFEKTIONSANLEITUNG FÜR TOUCHSCREENS, TABLET-PCS UND PDAS VON TL ELECTRONIC



Die Coronakrise veranlasst uns alle, das tägliche Leben und die Hygienemaßnahmen zu überdenken. Von der persönlichen Hygiene bis hin zu Desinfektions- und Reinigungsverfahren in Unternehmen. Jetzt ist es wichtiger denn je, das Umfeld sauber und hygienisch zu halten. Der Coronavirus wird nicht nur von Person zu Person übertragen, sondern auch über kontaminierte Oberflächen oder Gegenstände, die berührt werden und den Virus über die Hände zu Mund, Nase oder Augen verbreiten. Deshalb sollten Touchscreens regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Wir haben hier einige Tipps zum korrekten Verfahren bei der Desinfektion Ihrer Touchscreens zusammen gestellt, um Schäden zu vermeiden.

1. Stellen Sie vor der Reinigung des Produkts sicher, dass das Gerät nicht läuft und nicht an der Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Stellen Sie bei Mobilgeräten sicher, dass alle E / A-Abdeckungen geschlossen und die Batterien einglegt sind.
3. Wir empfehlen die Verwendung eines industriellen Papiertuchs, das im nassen Zustand stabil ist und keine Flusen und Papierreste hinterlässt.
4. Bitte verwenden Sie eine Sprühflasche, um den Sprühnebel der Desinfektionslösung in einer feinen Schicht aufzutragen. Wir empfehlen die Verwendung von Isopropylalkohol 70 % zur Desinfektion.
5. Vermeiden Sie hochkonzentrierten Alkohol (mehr als 70 %), nicht verdünnte Bleichmittel oder Ammoniaklösungen, da diese Verfärbungen verursachen können.
6. Tragen Sie bei der Desinfektion der Geräte Einweg-Silikonhandschuhe und eine Gesichtsmaske. Vergessen Sie nicht, Ihre Hände vor und nach dem Tragen von Handschuhen immer mit Wasser und Seife zu waschen.
7. Besprühen Sie das Gerät von allen Seiten und wischen Sie die Lösung mit dem Papiertuch ab, insbesondere an den Kanten und Ecken.
8. Belassen Sie das Gerät eine halbe Stunde im Ruhezustand, damit Alkoholreste verdunsten können.
9. Bitte entsorgen Sie die Gesichtsmaske, die verwendeten Papiertücher und die Handschuhe als medizinischen Abfall.

